



Termostat TFT Wi-Fi – nowe funkcjonalności

Podłączenie termostatu do internetu nie tylko pozwala sterować ogrzewaniem z dowolnego miejsca na ziemi, ale też gwarantuje nam aktualizację oprogramowania. Dzięki tej funkcji będziemy mieli zawsze aktualne oprogramowanie uwzględniające nowości i usprawnienia. Nie musimy kupować nowego urządzenia, żeby korzystać z coraz nowych funkcji! Jedyny warunek, który należy spełnić jest prosty – termostat musi być podłączony do chmury.

Ostatnia aktualizacja (1.05) wprowadziła:

1. Współpraca z asystentami domowymi Google Home i Amazon Alexa.

Kolejną, ważniejszą nowością jest możliwość połączenia aplikacji termostatu TFT Wi-Fi z asystentami inteligentnego domu Amazon Alexa i Google Home. Ta funkcja zapewnia użytkownikom Alexy i Google Home podstawową opcję sterowania termostatami z jednej platformy. Oprócz ręcznego ustawiania za pomocą aplikacji można również używać sterowania głosowego. Za pomocą asystentów można włączać/wyłączać ogrzewanie, zmieniać zadaną temperaturę, przełączać się między trybem ręcznym a trybem programu tygodniowego oraz pytać o aktualną temperaturę w danym pomieszczeniu. Aby połączyć termostaty z inteligentnym asystentem, należy najpierw utworzyć standardową instalację w koncie aplikacji Fenix TFT Wi-Fi. Następnie w aplikacjach inteligentnego asystenta można wyszukać „Umiejętności” (Amazon Alexa) lub „Urządzenia współpracujące” (Google Home) – po wprowadzeniu danych dostępowych do konta TFT Wi-Fi aplikacja zostanie podłączona i połączone termostaty zostaną przeniesione. Wszystkie funkcje aplikacji Fenix TFT Wi-Fi pozostaną aktywne, aby umożliwić bardziej szczegółowe dostosowywanie ustawień

2. Tryb profesjonalny przeznaczony dla hoteli pensjonatów, miejsc publicznych:

uniemożliwienie wprowadzenia niepożądanych i nieautoryzowanych poprawek.

Aktywacja odbywa się w menu termostatu.

Po jego uruchomieniu zmienia się wygląd ekranu początkowego termostatu – pokazuje tylko aktualny tryb grzania i zadana temperatura (tylko temperatura pokojowa lub tylko temperatura podłogi). Na tym ekranie użytkownik może ustawić tylko preferowaną jednostkę temperatury i język oraz może aktywować tryb wyłączenia lub tryb timera, który umożliwi tymczasową zmianę nastawy temperatury. Wszystkie inne ustawienia może zmienić tylko administrator budynku za pomocą aplikacji mobilnej.

Jedną z funkcji Trybu Profesjonalnego będzie, w przypadku zainteresowania, możliwość wgrania prostego logo firmy jako wygaszacza ekranu dla danej grupy termostatów – logo należy dostarczyć w formacie .bmp z wymiarami 320 x 240 pikseli, wraz z informacją o koncie użytkownika i instalacji, umożliwiającą identyfikację termostatów, na które ma zostać wgrane logo.

W RAZIE PYTAŃ JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI